

## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

### Сигналізатор клювання

1. Ввімкнення. Перемкніть тумблер. Три рази блимне індикатор і пролунає триразовий звуковий сигнал.
2. Регулювання гучності. Натисніть кнопку V для регулювання гучності. Доступні 5 рівнів + тихий режим, що повторюються циклічно.
3. Налаштування тону. Натисніть кнопку T для налаштування тону. Доступні 6 типів, що повторюються циклічно.
4. Регулювання чутливості. Натисніть кнопку S для регулювання чутливості. Доступні 6 рівнів, що повторюються циклічно. Одиночний сигнал означає максимальну чутливість, 6 сигналів – мінімальну.
5. Функція нічного світла. Натисніть кнопку V і тримайте 2 секунди для ввімкнення / вимикання функції нічного світла.
6. Попередження про падіння напруги. Сигналізатор повідомить про зниження напруги. Замініть батарею за першої нагоди.
7. Індикація клювань від берега та в берег. При клюваннях від берега та в берег лунають різні звукові сигнали, крім того, вогник, що біжить на ряді індикаторів, рухається в різних напрямках.
8. Для вимкнення перемкніть тумблер.

### Ресивер

1. Ввімкнення. Перемкніть тумблер. Послідовно засвітяться світлові індикатори і пролунає триразовий звуковий сигнал.
2. Регулювання гучності. Натисніть кнопку V для регулювання гучності. Доступні 7 рівнів + тихий режим, що повторюються циклічно.
3. Налаштування тону. Коли пристрій увімкнено, налаштування тону на сигналізаторі та ресивері синхронізуються. Встановлюються на сигналізаторі.
4. Індикація клювань від берега та в берег. При клюваннях від берега та в берег лунають різні звукові сигнали, крім того, вогник, що біжить на ряді індикаторів (відповідних до сигналізатора), рухається в різних напрямках.
5. Функція синхронізації. Натисніть кнопки V та L, тримайте їх до того, як пролунає звуковий сигнал. Натискайте кнопку L для того, щоб вибрати світловий індикатор, відповідний до сигналізатора, який ви хочете синхронізувати. Обертайте ролик цього сигналізатора. Пролунає звуковий сигнал і блимне індикатор. Це означає, що синхронізація виконана успішно. Натискайте кнопку L для вибору наступного індикатора. Щоб вийти з режиму синхронізації, достатньо 10 секунд не виконувати жодних дій.
6. Попередження про падіння напруги. Ресивер повідомить про зниження напруги. Замініть батарею за першої нагоди.
7. Функція пам'яті. Натисніть кнопку L – на 5 секунд засвітиться індикатор, відповідний до сигналізатора, на якому було останнє клювання.
8. Для вимкнення перемкніть тумблер.

### Технічні характеристики

Батареї: 1xAAA (1.5 V) – ресивер та сигналізатор. Частота сигналу: 433.92 МГц; максимальна дистанція передачі: 100–150 м.

Якщо ви не використовуєте пристрої тривалий час, вийміть, будь ласка, батарейки!