

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Сигналізатор клювання

1. Ввімкнення. Перемкніть тумблер. Одночасно засвітяться всі світлові індикатори та пролунає звуковий сигнал.
2. Регулювання гучності. Натисніть кнопку V для регулювання гучності. Доступні 7 рівнів + тихий режим, що повторюються циклічно.
3. Налаштування тону. Натисніть кнопку T для налаштування тону. Доступні 8 типів, що повторюються циклічно.
4. Регулювання чутливості. Натисніть кнопку S для регулювання чутливості. Доступні 6 рівнів, що повторюються циклічно. Одиночний сигнал означає максимальну чутливість, 6 сигналів – мінімальну.
5. Функція нічного світла. Нічне світло увімкнено постійно, доки увімкнено сигналізатор. Підсвічується прозорий ролик. Колір підсвічування визначено кольором сигналізатора.
6. Попередження про падіння напруги. Світловий індикатор почне блимати через кожні 5 секунд. Замініть батарею за першої нагоди.
7. Індикація клювань від берега та в берег відбувається за допомогою різних звукових сигналів.
8. Для вимкнення перемкніть тумблер.

Ресивер

1. Включення. Перемкніть тумблер. Три рази засвітяться всі світлові індикатори, і пролунає трикратний звуковий сигнал.
2. Регулювання гучності. Натисніть кнопку V для регулювання гучності. Доступні 7 рівнів + тихий режим, що повторюються циклічно.
3. Налаштування тону. Натисніть кнопку T для налаштування тону. Доступні 8 типів, що повторюються циклічно.
4. Натисніть кнопку «Вібрація» для налаштування сигналізації. Доступно два типи: звук і вібрація.
5. Функція синхронізації. Натисніть кнопки V та L та тримайте доки не пролунає звуковий сигнал. Натискайте кнопку L для того, щоб вибрати світловий індикатор, що відповідає сигналізатору, який ви бажаєте синхронізувати. Обертайте ролик цього сигналізатора. Пролунає звуковий сигнал і блимне індикатор. Це означає, що синхронізація виконана успішно. Натисніть кнопку L для вибору наступного індикатора. Щоб вийти з режиму синхронізації, достатньо 10 секунд не виконувати жодних дій.
6. Попередження про падіння напруги. Перший світловий індикатор почне блимати через кожні 5 секунд. Замініть батарею за першої нагоди.
7. Для вимкнення перемкніть тумблер.

Технічні характеристики

Батареї: 3xAAA (1.5 V) – сигналізатори та ресивер. Частота сигналу: 433.92 МГц; максимальна дистанція передачі: 150–200 м.

Якщо ви не використовуєте пристрої тривалий час, вийміть, будь ласка, батарейки!

USER MANUAL

Bite Alarm

1. Power on. Press the toggle switch. All the lights will flash simultaneously and the horn will beep.
2. Volume Adjustment. Press V button to adjust the volume. 7 levels of volume + silent mode are available to adjust cyclically.
3. Tone selection. Press the T button to select the tone. 8 types of tone are available to select cyclically.
4. Sensitivity adjustment. Press S button to adjust the sensitivity. 6 levels of sensitivity are available to adjust cyclically. If the horn beeps once, it indicates maximal sensitivity, if it sounds 4 times, sensitivity is smallest.
5. Night light function. Night light is switched on all the time when the alarm is switched on. The clear roller is illuminated. The color of the night light is determined by the alarm.
6. Low voltage alarm. The indicator light will flash every 5 seconds. Replace the battery as soon as possible.
7. Drop-back function. The horn indicates drop / back bites with different sounds. The indicator light flashes.
8. Power off. Press the toggle switch.

Receiver

1. Power on. Press the toggle switch. All the indicator lights will flash 3 times, and the horn will beep 3 times.
2. Volume adjustment. Press V button to adjust the volume. 7 levels of volume + silent mode are available to adjust cyclically.
3. Tone selection. Press the T button to select the tone. 8 types of tone are available to select cyclically.
4. Press the «Vibration» button to select the alarm mode on the receiver. 2 types are available: sound and vibration.
5. Synchronization. Press the V and L buttons and hold down until the horn signal. Press L button to choose indicator light corresponding with the alarm which you want to match. Rotate the roller of this alarm. The horn will beep and the indicator light will flash. It means that the code matching has completed. Press L button to choose the next indicator light. You can exit the matching code mode if there is no operation within 10 seconds.
6. Low voltage alarm. The first indicator light will flash every 5 seconds. Replace the battery as soon as possible.
7. Power off. Press the toggle switch.

Specifications

Batteries: 3xAAA (1.5 V) – alarms and receiver. Wireless receiving working frequency: 433.92 MHz
Effective operation distance of wireless receiver: 150–200 m

If you don't use the devices for a long time, please take out the battery!