

Інструкція користувача

Сигналізатор клювання

1. Ввімкнення. Перемикайте тумблер. Засвітиться індикатор та пролунає звуковий сигнал.
2. Регулювання гучності. Натисніть кнопку V для регулювання гучності. Доступні 7 рівнів + тихий режим, що повторюються циклічно.
3. Налаштування тону. Натисніть кнопку T для налаштування тону. Доступні 8 типів, що повторюються циклічно.
4. Регулювання чутливості. Натисніть кнопку S для регулювання чутливості. Доступні 5 рівнів, що повторюються циклічно. Одинарний сигнал означає максимальну чутливість, 4 сигнали – мінімальну.
5. Попередження про спад напруги. Індикатор включення блиматиме кожні 5 секунд. Замініть батарею за першої нагоди.
6. Індикація клювань від берега та до берега. При клюваннях від берега та до берега лунають різні звукові сигнали. В обох випадках засвітиться індикатор.
7. Функція пам'яті. Індикатор блимає 20 секунд після клювання.
8. Зміна кольору індикатора. Натисніть кнопку L для зміни кольору. Доступні 12 кольорів, що повторюються циклічно.
9. Для вимкнення перемикайте тумблер.

Ресивер

1. Ввімкнення. Перемикайте тумблер. Двічі блимне індикатор та пролунає звуковий сигнал.
2. Регулювання гучності. Натисніть кнопку V для регулювання гучності. Доступні 7 рівнів + тихий режим, що повторюються циклічно.
3. Налаштування тону. Коли пристрій увімкнено, налаштування тону на сигналізаторі та ресивері синхронізуються. Встановлюються на сигналізаторі.
4. Натисніть кнопку «Вібрація» для встановлювання налаштувань сигналізації: світло + звук; світло + звук + вібрація.
5. Функція підсвічування. Натисніть кнопку «підсвічування». Ліхтарик буде горіти доки ви її утримуєте.
6. Функція синхронізації. Натисніть й утримуйте кнопку M для входу в режим синхронізації. Загориться перший (червоний) індикатор і пролунає звуковий сигнал. Якщо вам необхідно синхронізувати сигнал із червоним сигналізатором, обертайте його ролик – ресивер прийме сигнал і синхронізується із сигналізатором. Пролунає звуковий сигнал на ресивері та сигналізаторі. Обертайте ролик наступного сигналізатора. Загориться наступний індикатор (червоний, зелений, жовтий, синій, фіолетовий, білий). Код синхронізується, пролунає звуковий сигнал на ресивері та сигналізаторі. Якщо вам потрібно вибрати сигналізатор, натискайте кнопку M для переходу до наступного. 6 кольорів повторюються циклічно. Щоб вийти з режиму синхронізації достатньо 20 секунд не виконувати жодних дій.
7. Видалення кодів. Натисніть та утримуйте кнопку M. Загоряться всі індикатори та двічі пролунає звуковий сигнал. Це означає, що всі коди видалені.
8. Попередження про спад напруги. Крайній правий індикатор блиматиме кожні 5 секунд. Замініть батарею за першої нагоди.
9. Для вимкнення перемикайте тумблер.

Технічні характеристики

Батареї: 6F22 (9 В) – сигналізатори, 2xAAA (1.5 В) – ресивер

Частота сигналу: 433.92 МГц

Дистанція передачі: 200–220 м

Протиударні та водонепроникні (IP 66)

Якщо ви не використовуєте пристрої тривалий час, вийміть, будь ласка, батарейки!

USER MANUAL

Bite Alarm

1. Power on. Press the toggle switch. The indicator light will flash once and the horn will beep.
2. Volume Adjustment. Press V button to adjust the volume. 7 levels of volume + silent mode are available to adjust cyclically.
3. Tone selection. Press the T button to select the tone. 8 types of tone are available to select cyclically.
4. Sensitivity adjustment. Press S button to adjust sensitivity. 5 levels of sensitivity are available to adjust cyclically. If the horn beeps once, it indicates maximal sensitivity, if it sounds 4 times, sensitivity is smallest.
5. Low voltage alarm. The indicator light will flash every 5 seconds. Replace the battery as soon as possible.
6. Drop-back function. The horn indicates drop/back bites with different sounds. The indicator light flashes.
7. Memory function. The indicator light flashes 20 sec. after a bite.
8. Changing of Indicator light color. Press L button for color changing. 12 colors are available to select cyclically.
9. Press the toggle switch to turn off the alarm.

Receiver

1. Power on. Press the toggle switch. All the indicator lights will flash twice; also the horn will beep twice.
2. Volume Adjustment. Press V button to adjust the volume. 7 levels of volume + silent mode are available to adjust cyclically.
3. Tone selection. When the device is in standby mode the alarm tone of the receiver is synchronized with the alarm tone selected by the alarm.
4. Press the "Vibration" button to select the alarm mode on the receiver: light + sound; light + sound + vibration.
5. Lighting function. Press the Light button, the torch lights while you hold down the button.
6. Synchronization. Press and hold down the S button to switch on matching code mode. Then the first (red) light will light up. If you need to match the code of the red alarm, turn its wheel so the receiver will beep when receives the signal. The red light will flash. Rotate the wheel of the next alarm (red, green, yellow, blue, purple, white) to match the code. If you need to select an indicator, press M button. 6 colors are available to synchronize cyclically. You can exit the matching code mode if there is no operation within 20 seconds.
7. Code erasing. Press M button and hold down. All the indicator lights will light up and horn will beep twice that mean all the stored bite alarm codes are erased.
8. Drop-back function. Drop: indicator light will flash (the color is the same with the alarm). Back: white light (under the colored indicator light) will flash.
9. Low voltage alarm. The rightmost LED will flash every 5 seconds. Replace the battery as soon as possible.
10. Power off. Press the toggle switch to turn off the receiver.

Specifications

Batteries: 6F22 (9 V) – alarms, 2xAAA (1.5 V) – receiver
Wireless receiving working frequency: 433.92 MHz
Operation distance of wireless receiver: 200–220 m
Shockproof and waterproof (IP 66)

If you don't use the devices for a long time, please take out the battery!